



1 FUNCIONAMENTO

O Blocar é um dispositivo eletrônico que dificulta o roubo/furto do veículo. Para um funcionamento normal, após entrar no veículo, fechar as portas e dar partida no veículo, pressione e solte o botão reset. Se alguma das portas for aberta posteriormente, o botão reset deverá ser pressionado novamente após fechá-la.

Se o botão reset não for pressionado após fechar as portas e /ou ligar a ignição, após o tempo programado (1min. padrão de fábrica) a sirene emitirá bips (pré disparo) e, 10 segundos após o início dos bips (pré disparo), ocorrerá o disparo da sirene e, 10 segundos após o início do disparo, ocorrerá o bloqueio*. (vide informações técnicas).

Em caso de bloqueio, para restabelecer o funcionamento do veículo, pressione e solte o botão reset, feche as portas se estiverem abertas, dê a partida no veículo e pressione e solte novamente o botão reset.

2 CONFIGURAÇÃO DE PORTA NEGATIVA/POSITIVA

Com esta configuração, é possível alterar o funcionamento do Blocar com porta negativa ou positiva. *(O led também piscará conforme descrito para a sirene).*

- A. Retire o fusível do portafusível branco.
- B. Aguarde 8 segundos.
- C. Recoloque o fusível no portafusível branco e ligue imediatamente a ignição.
-A sirene emitirá **1 bip**. (led emitirá 1 piscada)
- D. Mantenha o botão reset pressionado até a sirene emitir 1 bip grave. *(led emitirá 1 piscada longa)*
- E. Pressione e solte o botão reset até a sirene emitir o(s) bip(s) agudo(s) correspondentes à configuração desejada. *(led emitirá piscadas curtas conforme número de bips da sirene)*

1bip agudo: Porta negativa 2 bips agudos: Porta positiva

- F. Desligue a ignição
-A sirene emitirá **1 bip**. (led emitirá 1 piscada)
(Programação concluída).

3 CONFIGURAÇÃO DE TEMPO DE BLOQUEIO

Com esta configuração, é possível alterar o tempo de bloqueio do Blocar. *(O led também piscará conforme descrito para a sirene).*

- A. Retire o fusível do portafusível branco.
- B. Aguarde 8 segundos.
- C. Recoloque o fusível no portafusível branco e ligue imediatamente a ignição.
-A sirene emitirá **1 bip**. (led emitirá 1 piscada).
- D. Mantenha o botão reset pressionado até a sirene emitir 2 bips graves. *(led emitirá 2 piscadas longas)*
- E. Pressione e solte o botão reset novamente até a sirene emitir o(s) bip(s) agudo(s) correspondente(s) ao tempo desejado. *(led emitirá piscadas curtas conforme número de bips da sirene)*

1bip agudo: 1m15s 2 bips agudos: 2m15s 3 bips agudos: 3m00s

- F. Desligue a ignição
-A sirene emitirá **1 bip**. (led emitirá 1 piscada)
(Programação concluída).

ATENÇÃO: 10 SEGUNDOS ANTES DE OCORRER O BLOQUEIO, OCORRERÁ BIPS E DISPARO NA SIRENE (somente se a sirene estiver instalada).

4 CONFIGURAÇÃO DO LED

Com esta configuração, é possível alterar o funcionamento de sinalização do LED quando o veículo se encontra com a ignição ligada.

Sinalização 1:

LED aceso - indica que **haverá disparo/bloqueio**; é necessário pressionar o botão reset.

LED apagado - indica que **não haverá disparo/bloqueio**; não é necessário pressionar o botão reset.

Sinalização 2:

LED aceso - indica que **não haverá disparo/bloqueio**; não é necessário pressionar o botão reset.

LED apagado - indica que **haverá disparo/bloqueio**; é necessário pressionar o botão reset.

Configurar:

- A. Retire o fusível do portafusível branco.
- B. Aguarde 8 segundos.
- C. Recoloque o fusível no portafusível branco e ligue imediatamente a ignição.
-A sirene emitirá **1 bip**. (led emitirá 1 piscada).
- D. Mantenha o botão reset pressionado até a sirene emitir **3 bips graves**. (led emitirá 3 piscadas longas).
- E. Pressione e solte o botão reset até a sirene emitir o(s) bip(s) correspondentes à configuração desejada. (led emitirá piscadas curtas conforme números de bip(s) da sirene).

1 bip agudo: Sinalização 1 2 bips agudos: Sinalização 2

- F. Desligue a ignição
-A sirene emitirá **1 bip**. (led emitirá 1 piscada)
(Programação concluída).

