

Manual de instruções
Alarme Automotivo

BLOCK PART
G2

LOOK-OUT®

Tarsafe
AUTOMOTIVE ALARMS

+55 19 3526-9900
3534-9009

SAC 0800-000-2420

LOOKOUT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
CNPJ: 58.715.434/0001-58
AVENIDA 4-A, 336 - CIDADE NOVA - RIO
CLARO - SP - CEP 13506-770
Indústria Brasileira
www.lookout.com.br




A instalação deste produto deverá ser feita por um profissional qualificado.

HWLUT1BASS-003

LOOK-OUT

Esquema de Instalação



Funcionamento

Função BLOQUEIO:

- Ativa ao abrir e fechar a porta com a ignição ligada e não apertar o botão RESET.
- Após 50 segundos, pisca o LED e dispara a sirene se instalada (não acompanha), mais 20 segundos começa o bloqueio progressivo. O bloqueio definitivo ocorre depois de mais 30 segundos.
- Para CANCELAR o BLOQUEIO, apertar o botão RESET a qualquer momento, o LED piscará 1 vez para indicar o cancelamento do bloqueio.

Função MANOBRISTA:

- Cancela temporariamente a função Bloqueio. Serve para deixar o veículo em um estacionamento, sem a necessidade de indicar para o manobrista a localização do botão Reset (secreto).
- Com a ignição desligada, segure o botão Reset até o LED piscar 2 vezes (5 segundos). Para cancelar a função manobrista, ligue a ignição e aperte o botão Reset por 1 segundo, o LED piscará 1 vez confirmando.

Características Técnicas

Tensão de Alimentação	9 a 15 Volts
Consumo	1 a 6 mA
Bloqueio do Motor	Max. 20A
Saída Sirene	Somente Utilizar Sirene Dedicada

Termo de garantia

A LOOK OUT, localizada à Avenida 4-A, 336 Cidade Nova - Rio Claro - SP, CEP 13506-770, garante este produto contra defeitos de projeto, fabricação, montagem e/ou solidariamente em decorrência de vícios de projeto que o torne impróprio ou inadequado ao uso a que se destina, pelo prazo de 24 meses, a partir da data de aquisição.

Em caso de defeito no período de garantia, a responsabilidade da LOOK OUT limita-se ao conserto ou substituição do aparelho de sua fabricação.

Esta garantia exclui:

- Produtos danificados por instalação incorreta, infiltração de água, violação por pessoas não autorizadas;
- Componentes de desgastes natural: como bateria;
- Lacre de garantia rasurado ou rasgado;
- Casos onde o produto não seja utilizado em condições normais;
- Defeitos provocados por acessórios, modificações ou equipamentos acoplados ao produto;
- O produto apresentar danos decorrentes de quedas, impactos ou da ação de agentes da natureza (inundações, raios, etc.);
- Custos de retirada e reinstalação do equipamento, bem como seu transporte até o posto de assistência técnica;
- Danos de qualquer natureza, consequentes de problemas no produto, bem como perdas causadas pela interrupção do uso.

Assistência técnica

Departamento de assistência técnica de fábrica:
LOOKOUT- Avenida 4-A, n.º 336 - Rio Claro - SP - CEP:13506-770
Fones: (19)3526-9900/ 3534-9009



A LOOKOUT reserva o direito de modificar o conteúdo deste manual sem aviso prévio e nem obrigatoriedade de aplicar as modificações em unidades anteriormente produzidas.